



Technický list

ENGINE ENAMEL - Satin Black

Profesionálna ochranná emailová farba na bloky motora, príslušenstvo motora a iné povrchy v motorovom priestore. Obsahuje keramické živice, ktoré odolávajú teplotám až do 300 °C.

- tepelná odolnosť až do 300 °C
- vynikajúca príľnavosť a odolnosť proti korózii
- po vytvrdnutí má dobrú chemickú odolnosť voči automobilovým kvapalinám.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba bezfarebná

Produkt	kód objednania	veľkosť balenia
RAPTOR ENGINE ENAMEL PRIMER AEROSOL	REEPG/AL	400 ml sprej
RAPTOR ENGINE ENAMEL BRIGHT RED AEROSOL	REEBR/AL	400 ml sprej
RAPTOR ENGINE ENAMEL FLAT BLACK AEROSOL	REEFL/AL	400 ml sprej
RAPTOR ENGINE ENAMEL SATIN BLACK AEROSOL	REESB/AL	400 ml sprej
RAPTOR ENGINE ENAMEL GLOSS BLACK AEROSOL	REEBG/AL	400 ml sprej
RAPTOR ENGINE ENAMEL GLOSS CLEAR AEROSOL	REEGC/AL	400 ml sprej

APLIKAČNÉ ÚDAJE A PRACOVNÝ POSTUP

DÔLEŽITÉ: Pred použitím si prečítajte celý návod. Tento výrobok obsahuje nebezpečné materiály a preto by ste mali vždy používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Úplné pokyny na manipuláciu a informácie o osobnej ochrane nájdete na etikete a v karte bezpečnostných údajov.

Odmasťovač	neuvedený
Aplikačná teplota	20 °C
Vzdialenosť od povrchu	15 - 25 cm
Odvetrávanie pri 20 °C	10 minút
Prachosuchý pri 20 °C	30 min.
Počet vrstiev	2 - 3

Podklady

- základný náter s Engine Enamel Primer
- čistá/surová ocel* *
- hliník*
- galvanizované a pozinkované plechy *
- úplne vytvrdnutý náter
- polyesterové tmely a plast vystužený skleneným vláknom

**Možno aplikovať priamo na kov. Na dosiahnutie maximálneho výkonu (príľhavosť, tepelná odolnosť, odolnosť proti korózii...) musí byť RAPTOR Engine Enamel Primer aplikovaný pred aplikáciou RAPTOR Engine Enamel Color Coat.*

Obrúsenie

- P400 - P600 pre RAPTOR Engine Enamel Primer
- P180 pred aplikáciou
- P800 - P1000 pre vytvrdnutý náter

Aplikácia

1. Vyčistite a odmastite podklad. Podľa potreby zamaskujte všetky oblasti, ktoré nemajú byť nastriekané.
2. Povrch prebrúste brúsnym papierom P180 - P220 a znova vyčistite.

3. Všetky plochy, kde je surový kov ošetríte základom RAPTOR Engine Enamel Primer. Po zaschnutí obrúste P400 - P600 brúsnym papierom a znovu očistite.
4. Pred použitím sprej dôkladne pretrepte aspoň 2 minúty.
5. Pred striekaním si vždy nasadte ochranné okuliare a gumené rukavice.
6. Naneste 2 vrstvy vo vzdialenosti 15 - 25 cm od povrchu, medzi jednotlivými vrstvami počkajte 5 - 10 minút.
7. Čistenie: prevráťte plechovku a striekajte, kým nestrieka iba hnací plyn bez farby.
8. Suché na dotyk za 30 minút pri 20 °C. Pre samotným používaním nechajte schnúť cez noc.
9. Vytvrdenie náteru: ak je striekaný diel na vozidle, teplo vznikajúce pri brzdení zabezpečí úplné vytvrdenie. Ak je mimo vozidla, vytvrdte nahriatím pri teplote 100 °C počas 1 hodiny.

Zmiešavanie

Pred použitím aerosólovú nádobku pretrepávajúce aspoň 2 minúty. Medzi jednotlivými vrstvami pretrepávajúce 30 sekúnd.

Pretieranie

Do 1 hodiny. Ak sa nechá zaschnúť dlhšie ako 1 hodinu, počkajte 7 dní kým farba vytvrdne, potom ju obrúste brúsnym papierom P800 - P1000.

POZNÁMKA: Medzi základným, vrchným a bezfarebným náterom nie je potrebné vytvrdzovanie, ale je potrebné po aplikácii celého systému. Ak chcete pretierať po vytvrdnutí náteru, obrúste s P800 - P1000 a opravte, ak je podklad viditeľný.

INFORMÁCIE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Na požiadanie je k dispozícii Karta bezpečnostných údajov. Pred použitím si vždy dôkladne prečítajte etiketu produktu.

Likvidácia odpadu

Na požiadanie je k dispozícii Karta bezpečnostných údajov. Pred použitím si vždy dôkladne prečítajte etiketu produktu. Použitý a vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto pre obalové odpady. Obaly so zbytkom produktu odovzdajte na miesto určené pre manipuláciu s nebezpečným odpadom. Zneškodnite podľa platnej regionálnej a národnej legislatívy.

Skladovanie

Aerosólové balenia by sa mali pred použitím skladovať dve hodiny pri izbovej teplote. Pri dlhodobom skladovaní uchovávať na suchom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla a mrazu. Aby ste vyčistili trysku a maximalizovali životnosť aerosólu, po každom použití vždy na niekoľko sekúnd obráťte plechovku a striekajte ju hore dnom. Ak by sa tryska zablokovala, vyberte ju z plechovky a namočte ju do jemného riedidla.

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Skladujte uzamknuté. Skladujte na dobre vetranom mieste. Nádobu udržiavajte tesne uzavretú. Uchovávať v chlade. Uchovávať len v pôvodnom obale.

Odporúčaná teplota skladovania

15 - 25 °C

Doba spotreby

2 roky



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:

Po – Pi: 8:00 – 16:30

So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.raptorslovensko.sk

aktualizované
apríla 2025