



## Technický list PROTISKLUZOVÁ PŘÍSADA

Protiskluzová přísada je tmavošedý písek, který se přidává přímo do láhve Raptor před aplikací.

Protiskluzovou přísadu skladujte v originálním uzavřeném obalu, v suchu. Při dodržení doporučených skladovacích podmínek má neomezenou dobu skladování.

### Míchání



	RAPTOR standardní aplikační pistole
RAPTOR : tužidlo	3 : 1
akrylové ředidlo	připravený k použití, nepotřebuje ředění

### PRACOVNÍ POSTUP

Aktivace RAPTOR + protiskluzová přísada

- NAMÍCHAT** – nalít 237 ml RAPTOR tužidla do láhve s nátěrem RAPTOR.
- Nasadit víčko a **ZAMÍCHAT** láhev s tužidlem intenzivně po dobu 2 minut.
- Polovinu (500 ml) obsahu láhve odlít do čisté prázdné nádoby.
- Polovinu (100 g) protiskluzové přísady přimíchat do láhve s hmotou RAPTOR.
- Důkladně promíchat po dobu minimálně 2 minut.
- NASTŘÍKAT** – odstranit víčko a připojit láhev k pistoli (tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40 – 70 PSI)).  
Nanést na podklad ve vrstvách pro získání požadované struktury.
- Zbylou část hmoty vlít zpět do láhve, přidat 100 g protiskluzové přísady.
- Důkladně promíchat po dobu minimálně 2 minut.
- NASTŘÍKAT** – odstranit víčko a připojit láhev k pistoli (tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40 – 70 PSI)).  
Nanést na podklad ve vrstvách pro získání požadované struktury.

Opravu nebo další vrstvy lze provádět po jednoduchém očištění a odmaštění povrchu.

Snížení časů odvětrání, nadměrná tloušťka nátěru a/nebo snížení teploty zpomalí dobu schnutí.

### Míchací poměr

Hmotnost v gramech	Nátěr (A)	Tužidlo (B)
1000 g	777 g	223 g
500 g	388 g	112 g

## INFORMACE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Přečtěte si celý návod před použitím. Tento výrobek obsahuje nebezpečné látky a proto použijte vhodné osobní ochranné prostředky. Podívejte se prosím na označení které najdete v bezpečnostním listu pro úplné pokyny při manipulaci a osobní ochraně. Informace jsou k dispozici prostřednictvím společnosti RENOJAVA s.r.o.

### Likvidace odpadu

Použitý a vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo pro obalové odpady. Obaly se zbytkem produktu odevzdejte na místo určené pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Zneškodněte podle platné regionální a národní legislativy.



RENOJAVA



#### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

#### Prodejna

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otevírací doba:  
Po – Pá: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (dub. – říj.)

#### Odborné informace

Tel.: +420 776 77 55 35  
raptor@raptorcz.cz

[www.raptorcz.cz](http://www.raptorcz.cz)

aktualizované  
november 2019