



Sena - TUFFTALK LITE

Priemyslový Bluetooth komunikačný systém


Návod na rýchle použitie



Popis náhlavnej súpravy




Zapnutie/vypnutie náhlavnej súpravy




Súčasne stlačte a podržte stredové tlačidlo a tlačidlo (+) na 1 sekundu pre zapnutie alebo vypnutie náhlavnej súpravy.

Nastavenie hlasitosti




Kontrola nabitia batérie



Zapnite náhlavnú súpravu a skontrolujte stav nabitia batérie pomocou stavového LED indikátoru.



Výmena polstrovanie ušnej mušle



Použite prsty pre odňatie ušného polstrovanie a vložte nové polstrovanie.


Základné operácie

Ovládanie tlačidlami




Alebo stlačte a podržte stredové tlačidlo a tlačidlo (+) na 3 sekundy, keď je náhlavná súprava zapnutá. Budete počuť hlasovú informáciu.

Nabitie batérie



Spárovanie

Spárovanie s mobilným zariadením – Telefón, hudba



Použitie telefónnych funkcií Po spárovaní...

Prijatie hovoru



alebo



Ukončenie hovoru




Odmietnutie hovoru




Vykonanie hovoru

Použitie klávesnice telefónu Použitie hlasového vytáčania



Použitie rýchleho vytáčania



Hlasová ponuka

- Vytočenie posledného čísla • Rýchle vytáčanie 1 • Rýchle vytáčanie 2 • Rýchle vytáčanie 3 • Zrušenie ponuky

Počúvanie hudby


Po spárovaní...

Prehrávanie alebo pauza hudby



Kým nebudete počúť dvojitý tón


Stopa vpred alebo vzad



Stlačte tlačidlo (+) alebo tlačidlo (-) na 1 sekundu

Interkom


Spárovanie s inou náhlavnou súpravou



Vykonajte predchádzajúce kroky na spárovanie dvoch alebo viacerých náhlavných súprav.


Použitie interkomu

Po spárovaní...




Môžete spustiť alebo ukončiť dvojcestnú interkomovú konverzáciu na každej náhlavnej súprave.

Použitie skupinového interkomu




Rádio

Zapnutie/vypnutie FM rádia




Hľadanie staníc



Dvakrát stlačte tlačidlo (+) alebo tlačidlo (-).


Počúvanie staníc z predvolieb



Uloženie alebo vymazanie staníc

Na uloženie

Na vymazanie



Nastavenia

Metóda 1) Použitie náhlavnej súpravy



Metóda 2) Použitie Správca zariadení Sena

Pripojte náhlavnú súpravu k vášmu počítaču USB káblom. Spustíte Správca zariadení Sena a kliknite na DEVICE SETTING pre konfiguráciu nastavenia náhlavnej súpravy. Pre viac informácií na stiahnutie Správca zariadení Sena navštívte webové stránky sena.com.

Metóda 3) Použitie aplikácie Sena pre smartphone

- 1) Na vašom smartfóne stiahnite aplikáciu Sena pre Android alebo iPhone z Google Play alebo App Store. Pre detaily viď. www.sena.com/headset-app/.
- 2) Spárujte mobilný telefón s náhlavnou súpravou.
- 3) Spustíte aplikáciu Sena. Posuňte obrazovku doprava a stlačte Settings pre konfiguráciu nastavenia náhlavnej súpravy.

Odstraňovanie závad

Továrenský

reset Keď chcete resetovať Tufftalk Lite do továrenského nastavenia, použite funkciu Factory Reset v konfiguračnej ponuke. Náhlavná súprava sa automaticky resetuje do východzieho nastavenia a vypne sa.

Chybový reset

Ak Tufftalk Lite nepracuje z nejakého dôvodu správne, stlačte resetovacie tlačidlo v malom otvore pod stredovým tlačidlom.



Plnú verziu návodu na použitie s ďalšími produktmi Sena nájdete na webových stránkach Sena: www.sena.com



Sena Technologies, Inc.
www.sena.com

Zákaznícka podpora: support.sena.com E-mail: support@sena.com