






20S EVO Stručný návod na použitie




Inštalácia



Ovládanie tlačidlami



Zapnúť/vypnúť



Ovládanie hlasitosti



Mobilný telefón



Prijatie



Ukončenie



Hlasové vytáčanie



Rýchle vytáčanie



Ukončenie




Otočné koliesko



Okolný režim



Párovanie bluetooth Telefón,MP3 aGPS



Ovládanie hlasom



Hlasový pokyn	Funkcia
"Music"	Hudba spustiť/pauza
"FM radio"	FM rádio zapnúť/vypnúť
"Interkom...[1,2,...-9]"	Začať/skončiť
"Speed dial [1,2,3]"	Rýchle vytáčanie