

# Sena R1 EVO - Chytrá cyklistická prilba

## Návod na použitie



### Jazdite v spojení

Cyklistická prilba R1 EVO so vstavaným Bluetooth® vám umožní uje počúvať inštrukcie z GPS navigácie, telefonovať a počúvať obľúbenú hudbu. Môžete použiť Mesh Intercom™ na komunikáciu s ďalšími užívatelmi R1 EVO a použiť zadné LED svetlo pre bezpečnú jazdu.

-  Integrovaný Bluetooth®.
-  Mesh Intercom™ s dosahom 900 m\*
-  Zadné LED svetlo
-  Hlasové príkazy

\* V otvorenom teréne



### Začnite

- Tento návod slúži ako základná verzia návodu na použitie. Plnú verziu návodu si môžete stiahnuť z webových stránok [sena.com](http://sena.com).
- Aktualizujte produkt zadarmo na poslednú verziu firmvéru pre plné využitie nových pokročilých funkcií, vstavaných do tohto produktu. Ako aktualizovať produkt viď webové stránky [sena.com](http://sena.com).
- Užívatelia môžu sledovať spoločnosť Sena na sociálnych sieťach Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pre získavanie aktuálnych informácií o produktoch a všetkých ostatných oznámeniach, týkajúcich sa produktov Sena.

Poznámka:


V nasledujúcich obrázkoch „Tap“ znamená stlačte a „Hold“ znamená podržte.

### Detaily produktu




### Ako nastaviť helmu

- Nasaďte si helmu na hlavu, aby predná časť zakrývala čelo.
- Umiestnite nastavovač remienka na stred, pod vašu uš.
- Umiestnite helmu nižšie na čelo s prackou pod bradou a zadnou časťou proti hrdlu. Remienky by mali sedieť komfortne okolo oboch uší.
- Po sňatí výstelky bradového remienka nastavte ťah remienka po bradou v pracke, aby remienok sedel pevne a komfortne, potiahnutím konca remienka prackou pre jeho uvoľnenie alebo utiahnutie podľa potreby.



5. Zaistíte presahujúci remienok pomocou O-krúž ku a upevníte späť výstelku bradového remienka.




Poznámka:

Pre zaistenie správneho usadenia helmy pravidelne kontrolujte polohu bradového remienka a jeho napnutie.

6. Otočte gombíkom upevňovacieho systému doprava pre utiahnutie alebo doľava pre povelenie.

7. Pre zmenu výšky upevňovacieho systému pevne posuňte upevňovací systém hore alebo dole do inej polohy.



Gombíky upevňovacieho systému Upevňovací systém

Varovanie:

Pre maximálnu ochranu musí byť helma správne nasadená na hlavu jazdca podľa inštrukcií. Ak po nastavení helma správne nesedí, nepoužívajte ju. Vráťte ju predajcovi alebo spoločnosti Sena.

## Aplikácia Sena Cycling

Po spárovaní vášho telefónu s helmou môžete použiť aplikáciu Sena Cycling pre rýchle a jednoduché nastavenie a správu.

- Funkcie aplikácie: Mesh Intercom, Hudba, FM rádio, Zadné LED svetlo, Nastavenie zariadenia, Návod na rýchle použitie a Návod na použitie.
- Stiahnutie:
  - Android: Google Play Store > „Sena Cycling“ - iOS: App Store > „Sena Cycling“

## Sena správcu zariadenia

Sena správcu zariadenia umožňuje aktualizovať firmware a konfigurovať nastavenia priamo z PC alebo Apple počítača. Pre stiahnutie Sena správcu zariadenia navštívte webovú stránku [sena.com](http://sena.com).



## Základné ovládanie


Zapnutie




Vypnutie



Zvýšenie hlasitosti



Zníženie hlasitosti



## Kontrola úrovne nabitia batérie

Vizuálna metóda




## Spárovanie telefónu

Spárovanie mobilného telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo (+) a stredové tlačidlo 10 sekúnd, keď je helma R1 EVO vypnutá.




Striedavo bliká modro a červeno pre indikáciu, že zariadenie je teraz zistiteľné.




## Mobilný telefón


Prijatie hovoru



Ukončenie/Odmietnutie hovoru




Uskutočnenie hovoru hlasovým vytáčaním




# Ovládanie hudby


Prehrávanie/pauza



Nasledujúca stopa





Predchádzajúca stopa





# Mesh Intercom™

Keď je Mesh Intercom povolený R1 EVO sa automaticky pripojí k blízky už í vateľom R1 EVO a umožní im vzájomne hovoriť po stlačení stredového tlačidla.

Zapnutie Mesh Intercom



Vypnutie Mesh Intercom




# Povolenie/Zakázanie mikrofónu

Predvolené nastavenie: Povolený

Už í vateľ môže povoliť /zakázať mikrofón, keď komunikuje cez Mesh Intercom.

Povolenie/Zakázanie mikrofónu





# Nastavenie kanálu

Predvolené nastavenie: Kanál 1

Keď dochádza k rušeniu v komunikácii cez Mesh Intercom, pretože iná skupina tiež používa kanál 1, zmeňte kanál. Môžete vybrať kanál 1 až 9.



# Použitie tlačidiel

Vstup do nastavenia kanála




Navigácia medzi kanálmi (1

2 ... 8 9 Koniec 1 ...)



Uloženie kanálu



Poznámka: •


Pre opustenie nastavenia kanála stlačte tlačidlo (+) alebo (-), kým nebudete počuť hlasovú výzvu „Exit“ a potom stlačte stredové tlačidlo.

# Použitie aplikácie Sena Cycling


Kanál môžete nastaviť pomocou aplikácie Sena Cycling.

# Rádio


Zapnutie FM rádia






Vypnutie FM rádia




Skenovanie staníc



Hľadanie staníc



Navigácia v predvoľbách staníc




Poznámka: •

Na uloženie staníc do predvoľieb tiež môžete použiť Sena správcu zariadenia alebo aplikáciu Sena Cycling.


## Zadné LED svetlo

### Použitie hlasového príkazu

#### Zapnutie LED



#### Vypnutie LED



### Použitie tlačidla SENA

#### Zapnutie LED a svietenie



#### Nočné blikanie

#### Denné blikanie



#### Vypnutie LED

### Použitie aplikácie Sena Cycling



Zadné LED svetlo môžete ovládať použitím aplikácie Sena Cycling.

## Konfiguračná ponuka Bluetooth systému

Prístup do konfiguračnej Navigácia medzi ponuky voľbami ponuky






#### Vykonanie voľby




## Odstránenie závad

### Tovársky reset



### Chybový reset




















### Poznámka:

Chybový reset neobnoví predvolené továrnske nastavenia Bluetooth systému.

## Rýchla referencie

Typ	Operácia	Tlačidlá
Základné ovládanie	Zapnutie napájania	+ SENA HOLD 1s
	Vypnutie napájania	+ SENA TAP 1x
	Zvýšenie/zníženie hlasitosti	+ alebo - TAP 1x
Telefón	Prijatie hovoru	SENA TAP 1x
	Ukončenie/odmietnutie hovoru	SENA HOLD 2s
	Hlasové vytáčanie	SENA HOLD 3s
Hudba	Prehrávanie/pauza hudby	SENA HOLD 1s
	Stopa vpred	+ HOLD 1s
	Stopa vzad	- HOLD 1s

Typ	Operácia	Tlačidlá
Mesh Intercom™	Zapnutie/vypnutie Mesh interkomu	 
	Povolenie/zakázanie mikrofónu	 
	Nastavenie kanálu	 
FM rádio	Zapnutie/vypnutie rádia	 
	Výber predvoľby	 
	Hľadanie staníc vpred/ vzad	 alebo  
	Spustenie/ukončenie prehľadávania FM pásma	 
Zadné LED svetlo	Zapnutie LED a svietenie	 
	Nočné blikanie	 
	Denné blikanie	 
	Vypnutie LED	