

Sena R2 EVO - Chytrá cestná cyklistická prilba

Návod na rýchle použitie



Softvér Sena na stiahnutie

Stiahnite si aplikáciu Sena Cycling z Google Play Store alebo z App Store.



• Sena Cycling

Stiahnite si nasledujúce položky zo sena.com.



Firmvér



Sena správcu zariadenia •
Aktualizácia firmvéru •

Nastavenie konfigurácie zariadenia






Návod na rýchle použitie
Návod na použitie

Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteri a Instagrame pre získanie posledných informácií a užitočných tipov.




Sena Technologies, Inc.
Zákaznícka podpora: sena.com

Detaily produktu



Ako nosiť prilbu

1. Nasadíte si prilbu na hlavu, aby predná časť zakrývala čelo.
2. Umiestnite nastavovač remienka na stred, pod vaše uši.





3. Umiestnite prilbu nižšie na čelo s prackou pod bradou a zadnou časťou proti hrdlu. Remienky by mali sedieť komfortne okolo oboch uší.
4. Po sňatí výstelky bradového remienka nastavte ťah remienka po bradou v pracke, aby remienok sedel pevne a komfortne, pretiahnutím konca remienka prackou pre jeho uvoľnenie alebo utiahnutie podľa potreby.

• Pre viac informácií ako nosiť prilbu viď. Návod na použitie.

Význam ikon

 Stlačte tlačidlo opakovane v uvedenom počte

 Stlačte a podržte tlačidlo na uvedený čas



Základné ovládanie

Zapnutie napájania



Vypnutie napájania



Zvýšenie hlasitosti



Zníženie hlasitosti



Kontrola úrovne nabitia batérie



Spárovanie telefónu

Keď prvýkrát zapnete Bluetooth systém:



② Vyberte R2 EVO zo zoznamu detekovaných Bluetooth zariadení.



• Pre viac informácií o spárovaní telefónu viď. Návod na použitie.

Použitie telefónu

Prijatie hovoru



Ukončenie hovoru



Odmietnutie hovoru



Hlasové vytáčanie



V pohotovostnom režime

Ovládanie hudby

Prehrávanie/pauza



Nasledujúca stopa



Predchádzajúca stopa



Mesh interkom

Mesh interkom: komunikácia na rovnakom kanáli.

• Pre viac informácií o Mesh interkomu viď. Návod na použitie.

Zapnutie Mesh interkomu



Vypnutie Mesh interkomu



Poznámka:

Keď je Mesh interkom zapnutý, R2 EVO sa automaticky pripojí k blízkym užívateľom R2 EVO a Bluetooth systém je v predvolenom stave na kanále 1.

Nastavenie kanálu (predvolené: kanál 1)


Môžete vybrať jeden z kanálov 1 až 9.

(1) Vstúpte do nastavenia kanála Channel Setting.



(2) Prepínajte medzi kanálmi.

(1 2 ... 8 9 Koniec 1 ...)



(3) Uložte kanál.



Poznámka:

Na zmenu kanála môžete použiť aplikáciu Sena Cycling.

Povolenie/zakázanie mikrofónu (predvolené: povolené)

Užívatelia môžu povoliť/zakázať mikrofóny počas komunikácie cez Mesh interkom.



LED svetlo

Použitie hlasového príkazu

Zapnutie LED



Vypnutie LED



Použitie tlačidla SENA

Zapnutie LED a svietenie



Denné blikanie



Vypnutie LED



Poznámka:

Nedržte tlačidlo trvalo stlačené.

Použitie aplikácie Sena Cycling LED

svetlo môžete ovládať pomocou aplikácie Sena Cycling.

Konfiguračná ponuka

Prístup do konfiguračnej ponuky



Navigácia medzi voľbami ponuky



Vykonanie voľby




Odstraňovanie závad

Továrenský reset
























Chybový reset



Poznámka:

Chybový reset neobnoví predvolené továrenské nastavenia Bluetooth systému.

Rýchla referencie

Typ	Operácia	Tlačidlá
 Základné ovládanie	Zapnutie napájania	 
	Vypnutie napájania	 
	Zvýšenie/zníženie hlasitosti	 
 Telefón	Prijatie hovoru	 
	Ukončenie/odmietnutie hovoru	 
	Hlasové vytáčanie	 
 Hudba	Prehrávanie/pauza hudby	 
	Stopa vpred	 
	Stopa vzad	 

Typ	Operácia	Tlačidlá
 Interkom	Zapnutie/vypnutie interkomu	 
	Povolenie/zakázanie mikrofónu	 
	Nastavenie kanálu	 
 LED svetlo	Zapnutie LED a svietenie	 
	Nočné blikanie	 
	Denné blikanie	 
	Vypnutie LED	 