

Inštrukcie ku zaistovacej gume RAM X-Grip® (ľubovoľná)

Odporúčame používať v náročných podmienkach alebo v otvorených kokpitoch. Veľkosť postroja sa môže líšiť v závislosti od veľkosti Vášho X-Grip®.

Preveďte guľu alebo adaptér cez stred popruhu. Kým X-Grip drží zariadenie, zalomte rohy popruhu cez prednú stranu zariadenia.



RAM Mounting Systems

8410 Dallas Ave S
Seattle, WA 98108
Phone: (206) 763-8361
Fax: (206) 763-9615
www.rammount.com
support@rammount.com



RAM® MOUNTS

RMR-INS-UN7T